

für ableitfähige PVC-Bodenbeläge mit PUR-Vergütung auf Doppelbodenkonstruktionen

Dunloplan

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch aufnahmefähige Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen und deren regelmässige Reinigung vermieden werden. Beim Mobiliar ist auf die Verwendung und regelmässige Reinigung geeigneter Möbelgleiter und -rollen zu achten.

2. Bauschlußreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muß vor der Benutzung einer Bauschlußreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen.

Hierzu *PU Reiniger* oder *Aktivreiniger R 280* in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen. Bei geringen Bauverschmutzungen die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verringern. Den Boden mit gut ausgepressten Wischbezügen im 2-stufigen Wischverfahren reinigen. Zur Entfernung haftender Verschmutzungen, die sich im Wischverfahren nicht beseitigen lassen, eine *Einscheibenmaschine SRP* mit rotem Pad im Spray-Cleaner-Verfahren einsetzen. Abschließend mit klarem Wasser neutralisieren (gut ausgepresste Wischbezüge). Pfützenbildung generell vermeiden.

3. Laufende Reinigung und Pflege

4.1 Beseitigung von Staub:

3.1 Die Entfernung von lose aufliegender Staub und Schmutz erfolgt durch Feuchtwischen mit nebelfeuchtem Wischbezug

4.2 Manuelle Nassreinigung:

Zur Entfernung haftender Verschmutzungen *PU Reiniger* im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnen und den Boden mit gut entwässerten Reinigungstextilien wischen. Pfützenbildung unbedingt vermeiden.

4. Grundreinigung

Bei flächigen, extrem hartnäckigen Verschmutzungen oder einer großflächigen Zerstörung der werkseitigen PUR-Vergütung wird eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Hierbei wird neben den Verschmutzungen auch die werkseitige PUR-Vergütung entfernt.

Hierzu *Grundreiniger R* oder *Profi Grundreiniger* in einer Verdünnung bis 1:3 gleichmässig auf den Boden auftragen und je nach Hartnäckigkeit der zu beseitigenden Rückstände bis 10 Minuten einwirken lassen. Pfützenbildung vermeiden. Anschließend den Belag mit einer *Einscheibenmaschine SRP* und grünem Pad schrubben. Die Schmutzflotte mit einem Sprühsauger mit Hartbodenadapter oder dem *Premium F2* aufnehmen und den Belag unter Verwendung von klarem, wenn möglich, warmem Wasser neutralisieren, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind (das Wischwasser schäumt dann nicht mehr!). Der Boden muss nach dem Abtrocknen gleichmässig matt erscheinen. Im Anschluss ist eine Einpflege des Belages (siehe Punkt 5) durchzuführen.

Die Doppelbodenelemente müssen hierzu ausgebaut und ausserhalb der Doppelbodenkonstruktion gereinigt werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern.

5. Werterhaltung durch zusätzliche Einpflege

Eine Einpflege des Belages ist erforderlich, nachdem die werkseitige PUR-Vergütung im Rahmen einer Grundreinigung entfernt wurde.

Die Einpflege verleiht der Belagsoberfläche einen Pflegefilm, der den Boden schützt, die Schmutzhaftung verringert und die laufende Reinigung erleichtert.

Zum Aufbau eines Pflegefilmes *Fussbodenreiniger R 1000* in Verdünnung 1:3-1:5 mit Wasser auf den Boden aufsprühen und den Pflegefilm mit der *Einscheibenmaschine SRP 2+S* und Polierpad oder Polierbürste einpolieren und verdichten.

Die anschließende Unterhaltsreinigung erfolgt mit *Fußbodenreiniger R1000*.

6. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich mit dem universellen Fleckentferner *Elatex* in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluß mit einem in klarem Wasser ausgespülten und gut entwässerten Tuch oder Mopp nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde in Absprache mit dem Hersteller des Bodenbelages erstellt. **Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.** Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbelägen oder interessieren Sie sich für eine Reinigungsanleitung für andere Bodenbeläge, wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter.

CC-Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17

53175 Bonn

Tel. (0228) 95352-0

www.dr-schutz.com

CC-11.09